



Montageanleitung für Netze an einem Drahtseilrahmen (z.B. Kleinflächennetze, wie Vogelschutz- / Taubenabwehr- / Katzenetze)

1. Vorbereitung

In jeder Ecke und je nach Länge des Netzes, ca. alle 1-5 m, muss ein stabiler Haken montiert werden. Diese Eckhaken müssen das gesamte Gewicht und den Zug der Konstruktion aushalten können. Zur besseren Stabilität des Drahtseilrahmens und zur Reduzierung des Netzdurchhanges sollten zusätzlich „Führungsösen“ montiert werden.

2. Drahtseilrahmen spannen

Entscheiden Sie als erstes, wo Anfang und Ende des Drahtseilrahmens sich treffen sollen, am besten an einem Eck-Haken, den Sie gut erreichen können.

Zum Spannen des Drahtseilrahmens führen Sie das eine Ende des Drahtseils durch einen der Eckhaken und bilden Sie mit Hilfe von Seilklemmen eine Schlaufe. Ziehen Sie das Drahtseil durch alle Haken und Ösen. Am Ende angekommen führen Sie das Drahtseil durch die Öse des aufgedrehten Seilspanners und bilden wieder mit Hilfe von Seilklemmen eine Schlaufe.

Dann den Seilspanner in den Eckhaken einhängen. Jetzt sind idealerweise Anfang und Ende des Seiles auf einem Haken und bilden so einen „Seilrahmen“.

Vor dem Festdrehen der Seilklemme den Drahtseilrahmen per Hand stramm ziehen und dann die Seilklemme anziehen. Nachdem durch die Seilklemmen an beiden Enden die Seilschlaufen fixiert sind, spannen Sie das Seil, indem Sie den Mittelkörper des Seilspanners so drehen, dass die beiden Gewindestücke in den Mittelkörper gedreht werden.

Ein Gewindestück ist im Haken fixiert, das andere Gewindestück mit dem Drahtseil sollten Sie beim Drehen des Mittelkörpers festhalten, damit sich beide Gewindestücke gleichmäßig in das Mittelstück reindreihen lassen.

3. Netz befestigen

Befestigen Sie das Netz z. B. mit Hilfe von Karabinerhaken oder Kabelbindern im Abstand von 20 - 30 cm am Drahtseilrahmen. Eine andere Variante ist das Netz mittels einer Schnur Masche für Masche an dem Drahtseil anzuschlingen.

