



Gebrauchsanleitung Tornetze Handball „np-plus“ / Hallenhockey

Der Hakenabstand am Torrahmen sollte nicht größer als 20 cm sein. Beschädigte Netzhaken gegen Neue austauschen. Netzkante nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände in den Netzhaken befestigen.

Netz ausbreiten, zuerst die obere Netzecken suchen und in den oberen Ecken des Torrahmens einhaken. Dann nur am Mittelpunkt der Torlatte die lose hängende Netzkante aufnehmen und einhaken. Danach die Netzkante gleichmäßig auf die restlichen Haken verteilen. Alle Haken (Abstand ca. 20 cm) verwenden. Beschädigte Netzhaken sind zu erneuern.

Die im Netz befindliche Spannleine im Dachbereich stramm zwischen den Netzbügeln verspannen, um den Durchhang zu vermindern.

Zum Schutz der äußeren Maschenreihe bitte die Tornetze nur in die Elastikleine einhängen (s. Bild). Bei Netzen bei denen keine Elastikleine vorhanden ist, empfehlen wir eine Nachrüstung.

Vermeiden Sie am Netz den Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Kanten.

Netze immer trocken, sauber und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

Achtung!

Netzbündel bitte vorsichtig aufschneiden, damit das Netz nicht beschädigt wird.